セキュリティ & マネジメント機能一覧

○：対応　—：未対応

			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro J									
				UltraLite タイプVY 〈VY-R〉	UltraLite タイプVN 〈VN-S〉	タイプVB 〈VB-R〉	タイプVM 〈VM-R〉	タイプVS 〈VS-S〉	タイプVD 〈VD-P〉	タイプVX 〈VX-R〉	タイプVX 〈VX-P〉	タイプVF 〈VF-P〉	タイプVW 〈VW-S〉
セキュリティ機能	認証	FeliCaカード認証（NFCポート選択時）*1	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
		指紋認証（内蔵指紋センサー選択時）	OS標準機能で動作	○*9	○*9	○*9	○*9	—	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9
		タッチパネル認証	NEC Authentication Agent	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—
		顔認証（Webカメラ（IR対応）選択時）	Windows Hello、Webカメラ（IR対応）	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
		顔認証（NeoFace Monitor利用時）	NeoFace Monitor V7.1、Webカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10
		ハードディスクパスワード機能*3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			RunDX*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ、インテル® PTT、ファームウェアTPM、またはMicrosoft Pluton	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*33	NEC Authentication Agent	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付SSD		○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
	BIOS障害対策	BIOS自己回復（NIST）		○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報漏えい防止	廃棄・売却時のSSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PC画面の覗き見防止	プライバシーフィルター	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル（別売オプション）	○	○	○*24	○	○*24	○	○	○	○	○
	PCの保護	Secured-Core PC対応		○	○*36	—	○	○*36	○	○	○*36	—	—
マネジメント機能		Remote Power On（Wake on LAN）機能*7	別売マネジメントソフトウェアが必要*8	○	○	○	○	○*28	○	○	○	○	○
		更新プログラム自動通知	PCアップデートチェッカー *38	○	○	○	○	○	○*41	○	○*41	○*41	○
		ハードウエア診断機能	ハードウェア・スキャン*39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7（PXE搭載）	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○*37	○	○	○	○	○
		インテル vPro®	インテル® AMT/ISMに対応した運用管理ソフトウェアが必要	○*35	○*36	—	—	○*36	○*35	—	○*36	—	—

			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	Mate J					
				タイプME 〈ME-S〉	タイプME 〈ME-R〉	タイプMB 〈MB-S〉	タイプMB 〈MB-R〉	タイプML 〈ML-R〉	タイプMC 〈MC-S〉
セキュリティ機能	HDD障害対策	ミラーリング（ミラーリング（RAID 1）、ミラーリング用SSD選択時）	Intel Rapid Memory and Storage Management*29	○	○	—	—	—	○
	認証	BIOSパスワード		○	○	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*3		○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○
			RunDX*4	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ、インテル® PTT、またはファームウェアTPM	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*33	NEC Authentication Agent	○	○	○	○	—	—
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○
		BitLocker		○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付SSD		○	○	○	○	○	○
	BIOS障害対策	BIOS自己回復（NIST）*40		○	○	○	○	—	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○	○	○	○	○	○
	情報漏えい防止	廃棄・売却時のSSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル（別売オプション）	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		○	○	○	○	○	○
	PCの保護	Secured-Core PC対応		—	○	—	○	—	○*35
マネジメント機能		Remote Power On（Wake on LAN）機能*7	別売マネジメントソフトウェアが必要*8	○	○	○	○	○	○
		更新プログラム自動通知	PCアップデートチェッカー *38	○	○	○	○	○	○
		ハードウエア診断機能	ハードウェア・スキャン*39	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7（PXE搭載）	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○
		インテル vPro®	インテル® AMT/ISMに対応した運用管理ソフトウェアが必要	○*35	○*35	○*35	○*35	—	○*35

*1：NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。NeoFace MonitorでICカード認証をご利用の際は、NFCポートを利用した「FeliCa」カード認証ができます。
*3：パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。SSDを有償で交換していただくことになります。
*4：暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります。
*5：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。
*6：サービスの無償提供期間は、利用登録後1ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。Windows サンドボックス環境には対応しておりません。消去対象の固定設定「ブラウザのお気に入り・キャッシュ・Cookie」はMicrosoft Edgeには対応していません。
*7：標準搭載の有線LANにて利用可能です。
*8：別売のマネジメントソフトウェアでWake on LANをサポートします。
*9：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*10：パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要になります（タイプVBのみ：ロックの解除ができないため、マザーボードを有償で交換していただくことになります）。
*11：シリアル/パラレルポートやUSBコネクタ、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*15：再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。SSDを消去する場合はBIOSからSecure Erase、タイプVBはSecurity Eraseにて対応ください。
*24：盗難防止用ロックの形状はNanoスロットになります。
*28：USB Type-C 拡張ドックが必要です。
*29：UWPアプリ版がプリインストールされています。
*33：各種アプリケーションのID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。
*35：インテル vPro® Enterpriseモデルのみ対応しています。
*36：インテル vPro® Essentialsモデルのみ対応しています。
*37：USB-LAN変換アダプタ（Type-C接続）が必要です。
*38：チェック対象はデスクトップアプリとドライバーです。ストアアプリはMicrosoft Storeでチェックしてください。
*39：BIOS版はタイプVY（VY-R）、タイプVB（VB-R）、タイプVM（VM-R）、タイプVF（VF-P）、タイプME（ME-R）、タイプMB（MB-R）のみ対応します。
*40：米国の国立標準技術研究所が定めるセキュリティガイドライン、タイプME/MBはNIST SP800-147/155/193、タイプMCはNIST SP800-147/155で規定されるセキュリティを実装しています。
*41：2026年2月1日以降の生産モデル（OSバージョン：Windows 11 25H2）でのみプリインストール及びサポートされます。Windows 11 24H2のモデルでは対応していません。